


de Zubehör: 230 V-Modul / 100-110 V-Modul  
 fr Accessoire:  
 en Accessory:  
 it Accessorio:  
 es Accesorio  
 sv Tillbehör:  
 cz Příslušenství:






de Montagevorschrift  
 fr Instruction de montage  
 en Fitting instructions  
 it Istruzioni di montaggio  
 es Instrucciones de montaje  
 sv Monteringsanvisning  
 cz Montážní návod

0372332001 (230V~)  
 0372332002 (100-110 V~)



de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft  
 fr Notice d'installation pour l'électricien  
 en Guidelines for the electrician  
 it Informazioni per l'installatore elettrico  
 es Instrucciones de instalación para el electricista  
 sv Installationsinstruktion för behörig elektriker  
 cz Instalační návod pro odbornou elektromontáž



B11700





2



B11704



3




B10443

3a

0372332001 (230 V~) – AVF234S; ANT40.11S; ANT40.11R



AVF234S  
ANT40.11S  
ANT40.11R





AVF234S  
ANT40.11S  
ANT40.11R


A10563

3b

0372332001 (230 V~) – AVM234S; ANT40.11



AVM234S  
ANT40.11




AVM234S  
ANT40.11

A10564


### 3c

0372332001 (230 V~) – AVN234S




### 3d

0372332002 (100-110 V~) – AVF234S  
– ANT40.11S; ANT40.11R




### 3e

0372332002 (100-110 V~) – AVM234S; ANT40.11



### 3f



0372332002 (100-110 V~) – AVN234S



4

de Demontage  
fr Démontage  
en Removing  
it Smontaggio  
es Desmontaje  
sv Demontering  
cz Demontáž

1



B10498b



de <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Produkte	🕒 Material und Umweltdokumentation
fr <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Produits	🕒 Déclaration matériaux et environnement
en <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Products	🕒 Materialdeclaration
it <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Products	🕒 Materialdeclaration
es <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Products	🕒 Materialdeclaration
sv <a href="http://www.sauter-controls.com">www.sauter-controls.com</a>	🕒 Products	🕒 Materialdeclaration
cz <a href="http://www.sauter.cz">www.sauter.cz</a>	🕒 Produkty	🕒 Materiálová deklaráce

LDM, s.r.o., Litomyšlská 1378, 56002 Česká Třebová, CZ  
Tel:+420 465 502 111, Fax:+420 465 533 101

<http://www.ldm.cz>  
e-mail: [sale@ldm.cz](mailto:sale@ldm.cz)

**SERVISNÍ STŘEDISKO/SERVICE - CENTRE:**

LDM servis, s.r.o., Litomyšlská 1378, 56002 Česká Třebová, CZ  
Tel:+420 465 502 412-13, Fax:+420 465 531 010

e-mail: [servis@ldm.cz](mailto:servis@ldm.cz)

**ZAHRAŇIČNÍ ZASTOUPENÍ/REPRESENTATIVES:**

LDM, Bratislava s.r.o., Mierová 151, 82105 Bratislava, SK  
Tel:+421 243 415 027-8, Fax:+421 243 415 029

<http://www.ldm.sk>  
e-mail: [ldm@ldm.sk](mailto:ldm@ldm.sk)

LDM Polska Sp. z o.o. Modelarska 12, 40-142 Katowice, PL  
Tel:+48 32 7305633, Fax:+48 32 7305233

e-mail: [ldmpolska@ldm.cz](mailto:ldmpolska@ldm.cz)

LDM Bulgaria Ltd, z.k. Mladost 1, 1784  
bl.42, floor 12, app.57Sofia, BG  
Tel:+359 2 9746311, Fax:+359 29746311

e-mail: [ldm.bg@ldmvalves.com](mailto:ldm.bg@ldmvalves.com)

LDM Armaturen GmbH, Wupperweg 21, 51789 Lindlar, D  
Tel:+49 2266 440333, Fax:+49 2266 440372

e-mail: [ldmarmaturen@ldmvalves.com](mailto:ldmarmaturen@ldmvalves.com)

OOO "LDM Promarmatura" Moskovskaya street,  
h.21, Office No. 520, 141400 Khimki, Russian Federation  
Tel:+7 495 777 22 38, Fax:+7 495 777 22 38

e-mail: [inforus@ldmvalves.com](mailto:inforus@ldmvalves.com)